
 <p>CITÉ DE LA MUSIQUE PHILHARMONIE DE PARIS</p>	<p>Tableau électrique – Terrasse T</p>	 <p>WEESURE Protection</p>
<p>Emetteur : JOUVENET Eric, responsable de la sécurité et de la sûreté</p>	<p>Destinataire : PC Sécurité Incendie Cité de la Musique</p>	<p>Date d'émission : 17/07/2015</p>
<p>Page 1/1</p>	<p>P – 4.09</p>	<p>Date de mise à jour : 14/03/2024</p>

1. Généralité :

- Un trousseau de clé a été placée dans le boîtier Traka situé au niveau T+1, à l'emplacement N°27.
- Celui-ci permet l'ouverture des tableaux électriques du matériel de projection utilisé pour illuminer la Philharmonie de Paris (terrasse T).

2. Perception du trousseau N°27 :

- Le personnel du S.S.I.A.P. n'aient autorisés à fournir ce trousseau qu'aux :
 - . Personnels du service bâtiment de la D.T.S.E. ;
 - . Personnels des sociétés VIDELIO et CITEOS.
- Notifier toutes opération de retrait ou de restitution sur la main courante électronique OSGRIM dans l'onglet « **Mouvement de matériel** ».

3. Divers :

- Vérifier l'identité et l'autorisation des personnes souhaitant retirer cette clé.
- En cas de doute, contacter le responsable sécurité-sûreté ou son astreinte.
- Le port du harnais et des E.P.I. est **obligatoire** pour l'accès à la terrasse.

